

Ochranný film

Montáž: Před nasazením fólie na sklo odstraňte statickou elektřinu a nečistoty pomocí hadříku z mikrovlákna. Pak sloupněte speciální lepicí fólii maximálně o 2 lajny (doporučeno), přeložte a nechte odkrytý okraj a pevně ho přilepte ke sklu.

Jednoduše nechte film, aby se přilepil přes sklo, odtažením exponovaného okraje.

Pevně zajistěte fólii tlakem podél povrchu.

Odstraňte vnější ochrannou fólii.

Další pokyny uvnitř.

Poznámka: Při použití filmu doporučujeme, aby sklo bylo již nasazeno v rámu vašich brýlí..

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Země původu: vyrobeno v GB

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz