

Picí vaky – Acerbis

Údržba: Před praním batohu vyndejte picí vak. Batoh perte v ruce ve vlažné mýdlové vodě. Picí vak vypláchněte vlažnou vodou se saponátem určeným na mytí nádobí a nechte otevřené vyschnout.

NEPERTE V PRAČCE. NESUŠTE V SUŠIČCE. NEŽEHLETE. NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLO.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI NESPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU.

Země původu: ČÍNA

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz